

BABYLISS

PISTOLET SECHANT

D665E

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com



Fabriqu  en Chine
Made in China

D665E-S266a

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com
FAC 2019/06

D665E

Consultez au pr alable les consignes de s curit .

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Essayez vos cheveux avec une serviette et d m lez-les.
 - Branchez l'appareil dans une prise secteur appropri e.
 - S lectionnez les r glages de temp rature et vitesse requis.
 - Apr s utilisation,  teignez et d branchez l'appareil.
 - Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
- IMPORTANT !** Tenez toujours l'arri re de l'appareil  loign  des cheveux pendant l'utilisation, pour emp cher qu'ils ne soient aspir s par le filtre d'air arri re.

R glages de temp rature

L'appareil propose 3 r glages pour la temp rature et 2 pour la vitesse ainsi qu'un bouton air froid verrouillable. Utilisez les r glages de la temp rature et vitesse plus  lev s au d but du s chage et les plus bas pour le coiffage quand les cheveux commencent   s cher et pour un s chage par froissage.

Bouton d'air froid verrouillable

Utilisez le bouton air froid sur les cheveux encore chauds afin de refroidir rapidement les cheveux et fixer le coiffage pour un effet longue dur e. Lorsque cette fonction est utilis e, le bouton d'air froid s'allume.

IMPORTANT ! V rifiez toujours que le bouton air froid n'est pas verrouill  lorsque vous utilisez les r glages de temp rature. Si vous activez le bouton air froid alors que vous utilisez les r glages de la temp rature pour s cher les cheveux, il remplace le r glage de l'air chaud par un flux d'air froid.

Embout concentrateur

Utilisez l'embout concentrateur pour diriger le flux d'air pendant le coiffage.

IMPORTANT ! Utilisez l'embout concentrateur seulement avec le r glage de temp rature/vitesse le plus bas.

Diffuseur

Utilisez le diffuseur pour mettre vos boucles naturelles en valeur et cr er du volume.

IMPORTANT ! Utilisez le diffuseur seulement avec les r glages de temp rature/vitesse les plus bas.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans le meilleur  tat possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :

G n ralit s

- Veillez    teindre, d brancher et laisser refroidir l'appareil. Pour nettoyer l'ext rieur de l'appareil, utilisez un chiffon humide. Veillez   ne pas faire p n trer d'eau dans l'appareil et   ce qu'il soit compl tement sec avant de l'utiliser.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, laissez-le plut t sur le c t  de l'appareil, grossi rement enroul .
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- D branchez-le toujours apr s utilisation.

Nettoyage du filtre

- Veillez    teindre, d brancher et laisser refroidir l'appareil.
- En tenant fermement la poign e de l'appareil, tournez le filtre arri re vers la gauche pour le retirer.
-   l'aide d'une brosse souple, retirez les cheveux et autres d bris du filtre.
- Remettez le filtre en place en alignant ses encoches et tournez-le vers la droite jusqu'  entendre un clic indiquant qu'il est bien fix .

EAC

Фен для сушки
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год):
см. на товаре

İthalatçı Firma: Ertek Elektrikli Ev Aletleri San ve
Tic. A.Ş.

İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi. Kat: 7/A 34430
Beyoğlu – İstanbul Tel: 0212 293 17 07

Kullanım Ömrü: 7 yıl