



MARQUE: REMINGTON

REFERENCE: PG6045

CODIC: 4006470

REMINGTON®

All in One Grooming Kit



PG6045



👁 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Bouton marche/arrêt
- 2 Tondeuse
- 3 Tondeuse large
- 4 Tondeuse précision
- 5 Tondeuse corps
- 6 Mini-rasoir grille

- 7 Tondeuse nez, oreilles, sourcils
- 8 8 guides de coupe
- 9 Témoin de charge
- 10 Socle
- 11 Adaptateur

Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.

⚠ MISES EN GARDE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE DOMMAGES CORPORELS OCCASIONNÉS AUX PERSONNES :

- 1 L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
- 2 Un appareil ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché à une prise électrique, sauf pendant la recharge.
- 3 N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
- 4 Veillez à éviter que le cordon d'alimentation et la prise électrique ne soient mouillés.
- 5 Veillez à ne pas brancher ni débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- 6 N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Vous pouvez obtenir un cordon de rechange en contactant notre Service Consommateurs.
- 7 Ne pas tordre et enrouler le cordon autour de l'appareil.
- 8 Rangez l'appareil dans un lieu à une température comprise entre 15° C et 35° C.
- 9 Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
- 10 Ne pas plonger l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre équipement contenant de l'eau ni à l'extérieur.
- 11 Veillez à toujours allumer la tondeuse avant de l'introduire dans votre nez ou votre oreille afin d'éviter tout risque de blessure.
- 12 Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.

POUR COMMENCER

CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL

- Avant d'utiliser votre tondeuse pour la première fois, chargez-la pendant 14-16 heures.
- Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
- Placez votre tondeuse sur le socle de charge, connectez l'adaptateur au produit puis au secteur.
- Le témoin de charge s'allumera.
- Le témoin de charge s'éteint une fois que l'appareil est entièrement chargé.
- Attendez 16 heures pour une charge complète.
- Pour préserver la durée de vie de vos batteries, laissez-les se décharger complètement tous les 6 mois, puis rechargez-les pendant 14 à 16 heures.

USB

- Connectez votre câble USB au port USB sur votre source d'alimentation.
- Connectez le câble USB à votre appareil.
- L'appareil peut uniquement être utilisé en mode filaire lorsqu'il est branché à une prise électrique standard.

-  Attention: n'allumez pas votre tondeuse lorsqu'elle est branché à un port USB de votre ordinateur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FIXER ET RETIRER LES GUIDES DE COUPE

Pour fixer

- Avec la lame de la tondeuse orientée dos à vous, faites glisser le guide de coupe sur le dessus de la lame de la tondeuse jusqu'à entendre un clic.

Pour retirer

Avec la lame de la tondeuse orientée dos à vous, retirez délicatement le guide de coupe de la tête tondeuse large.

*** Avant de commencer**

- Peignez les poils de votre barbe à l'aide d'un peigne fin avant de commencer à tondre.
- Les poils doivent être secs et sans cire ou crème appliquée avant l'utilisation de la tondeuse.

*** Pour désépaissir et effiler la barbe/moustache**

- Fixer la tête tondeuse.
- Placez le guide de coupe sur la lame de la tondeuse, sélectionnez la longueur souhaitée et allumez l'appareil.
- Commencez à tondre sous le menton en suivant les contours de la mâchoire.
- Tondez en direction de l'oreille et de la ligne supérieure de la barbe avec un mouvement de bas vers le haut.

*** Pour dessiner la barbe/moustache**

- Fixer la tête tondeuse.
- Tenez la tondeuse avec la lame orientée vers vous.
- Commencez par le bord de votre barbe/moustache, puis en appuyant légèrement les lames sur votre peau, effectuez des mouvements lents pour dessiner les contours de la barbe/moustache.

*** Pour tailler les pattes**

- Tenez la tondeuse avec la lame orientée vers vous.
- Utilisez un petit peigne pour relever les poils. Tenez le peigne à la longueur de barbe ou moustache désirée.
- Déplacez la tondeuse le long du peigne pour couper les poils. Effectuez des mouvements légers et contrôlés pour tondre.

*** Pour tondre la nuque**

- Fixer la tête tondeuse.
- Utilisez vos doigts pour soulever les cheveux situés au niveau de la nuque. Votre index doit couvrir les racines des cheveux que vous soulevez afin de prévenir toute coupe accidentelle par la tondeuse.
- Avec votre autre main, tenez la tondeuse sur la base de votre nuque avec les lames orientées vers le haut et faites remonter la tondeuse sur toute la longueur de votre nuque jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec votre doigt qui couvre les racines des poils situés à la base de votre tête.
- Assurez-vous de déplacer l'appareil lentement lorsque vous effectuez cette opération et de maintenir les racines des poils situés à la base de votre tête à distance de la tondeuse.

✱ Pour éliminer les poils du nez et des oreilles

- Fixez la tête nez, oreilles, sourcils.
- Insérez délicatement l'unité de rasage de la tondeuse dans la narine ou l'oreille.
- Introduisez et retirez doucement la tondeuse dans et hors de la narine ou de l'oreille et faites-la pivoter simultanément.
- Évitez d'insérer l'unité de rasage plus de 6 mm à l'intérieur de votre narine ou votre oreille.

✱ Pour couper les poils des sourcils

- Fixez la tête nez, oreilles et sourcils.
- Guidez doucement la tondeuse pour éliminer les poils indésirables le long du sourcil ou dépassant du sourcil lui-même.
- Pour retirer complètement les poils, déplacez la tondeuse sur la zone désirée.

➡ Conseils pour obtenir les meilleurs résultats

- Peignez les poils dans le sens de la pousse afin qu'ils soient à la hauteur maximale et tournés dans la même direction.
- Après avoir tondu une zone, repassez légèrement dessus avec le rasoir grille pour obtenir un résultat net et doux.
- Tous les poils ne poussant pas dans la même direction, vous pouvez essayer différentes positions (vers le haut, vers le bas ou en travers) pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

✱ Fixer et retirer les têtes tondeuse

- ✱ Remarque : Vérifiez toujours que la tondeuse soit bien éteinte avant de changer les têtes.
- Pour retirer la tête, tenez la tondeuse dans une main et tournez la tête dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec l'autre main.
- Pour fixer la tête, tenez la tondeuse avec une main et tournez la tête dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'autre.

✱ Utiliser la tête précision

- Tenez la tondeuse avec le côté plat (l'arrière) des lames contre la peau.
- Utilisez des mouvements semblables à ceux d'un rasoir mécanique pour garantir un résultat parfait.

- ✱ Remarque : Les têtes tondeuse et rasoir offrent une double solution et permettent d'avoir une barbe de 3 jours ou d'obtenir un rasage précis sans irritation.

- Fixez le guide de coupe à la tondeuse précision en vous assurant de maintenir le guide réglable orientée vers les grandes dents de coupe, tout en couvrant les petites dents de coupe.
- Une fois que le guide est en place, vous pouvez ajuster la hauteur de coupe en utilisant le bouton de réglage situé sur le guide de coupe.

✳ Utiliser le mini-rasoir grille

- Tenez la tondeuse de façon à ce que le mini-rasoir touche délicatement votre visage.
- Effectuez des mouvements brefs et contrôlés pour raser autour de la barbe/moustache. Utilisez votre main libre pour étirer la peau. Ceci aidera les poils à rester droits, rendant le rasage plus facile.
- ✳ Remarque : La tête mini-rasoir a été conçu pour raser les zones ciblées autour de la barbe, de la moustache et des pattes. Il n'a pas été conçu pour raser tout votre visage. Pour un rasage précis et en tout confort, utilisez un des rasoirs électriques de Remington.

✳ Tondre le corps

- Fixez la tête tondeuse corps
- Pour obtenir la longueur de poils souhaitée, changez le guide de coupe en le faisant simplement glisser sur l'une des trois fentes de la tête. Les différentes fentes représentent des hauteurs de 3 mm, 6 mm et 9 mm.
- Placez la partie supérieure plate du guide de coupe contre la peau.
- Faites glisser lentement la tondeuse à travers les poils, dans le sens de la pousse des poils.
- Utilisez des mouvements lents et contrôlés.
- Si les poils s'accumulent dans le guide de coupe, éteignez l'appareil et retirez le guide de coupe. Brossez la tondeuse / rincez le guide de coupe.

✳ Enlever les poils du corps

- Pour enlever les poils totalement ;
- Tondez les poils à 1,2 mm sans utiliser le guide de coupe puis mettez la tête mini-rasoir.
- Étirez votre peau avec votre main libre afin que les poils se dressent.
- Appliquez uniquement une légère pression sur la tête rasoir pendant le rasage.
- Rasez dans le sens contraire de la pousse des poils.

ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE

- Prenez soin de votre produit pour lui assurer une longue performance. Nous vous recommandons de nettoyer votre tondeuse après chaque utilisation.
- La manière la plus facile et hygiénique de nettoyer votre tondeuse est de rincer la tête sous l'eau chaude après utilisation.

Après chaque utilisation

- Rincez les poils accumulés sur les lames pour les retirer et secouez pour faire partir l'excès d'eau. Sinon utilisez une brosse.
- Tapez doucement sur une surface plate pour retirer les résidus de poils et brossez les poils restants pour les retirer.
- Déposez une ou deux gouttes d'huile sur les lames.
- Allumez l'appareil pour répartir l'huile de manière homogène, retirez l'excédent d'huile.
- Pour nettoyer l'appareil, passez un chiffon humide et essuyez immédiatement.
-  Remarque : ne mouillez pas la poignée de la tondeuse.
- Assurez-vous que la tondeuse est éteinte lorsque vous appliquez de l'huile ou nettoyez.

RETRAIT DE LA BATTERIE

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut de ce dernier.
- L'appareil doit être débranché du secteur lors du retrait de la batterie.
- Débranchez la tondeuse de la prise afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Retirez la partie centrale du rasoir à l'aide d'un tournevis plat. Cela exposera la batterie.
- A l'aide d'une pince coupante, coupez les câbles menant aux batteries.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

PROTÉGER ENVIRONNEMENT

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.

