



**MARQUE:** JVC  
**REFERENCE:** HA-FX7M-B-E  
**CODiC:** 4275438




**NOTICE**  
↓

# Français

Nous vous félicitons d'avoir acquis ce produit JVC. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation afin de profiter des meilleures performances possibles. Pour toute question, veuillez consulter votre revendeur JVC.

## Utilisation de la télécommande



## Opération audio/téléphone (exemple pour l'iPhone)

### *Pour le contrôle de l'audio*

Pour lire ou mettre une plage en pause	Appuyez une fois
Pour passer à la plage suivante	Appuyez deux fois
Pour passer à la plage précédente	Appuyez trois fois

### *Pour le contrôle du téléphone*

Pour répondre à un appel ou le terminer	Appuyez une fois
---	------------------

- Pour certains téléphones portables, il se peut que vous ne soyez pas capable d'utiliser certaines fonctions ou toutes les fonctions selon les spécifications du téléphone portable.