



**MARQUE:** MOBILY LAB  
**REFERENCE :** Mini BOCK 6 PORTS  
USB-C  
**CODIC:** 4328370



**NOTICE**




## MINI DOCK 6 PORTS USB-C MODE D'EMPLOI

### INTRODUCTION :

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Pour en profiter pleinement et en toute sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser ce produit et de conserver cette notice pour vous y référer ultérieurement.

Nous ne sommes tenus responsables d'aucun dommage résultant d'un fonctionnement incorrect ou d'une mauvaise utilisation de ce produit. Vérifiez auprès de votre revendeur que vos appareils sont compatibles avant de les raccorder.

### UTILISATION :



### CARACTÉRISTIQUES :

- Mini dock USB-C 6 ports
- Plug & Play, pas besoin de driver.
- Transfert l'audio et la vidéo via la prise HDMI. Résolution 4K supportée (3840 x 2160P – 30Hz)
- RJ45 supporte 10/100/1000M Gigabit.
- Transfert ultra rapide de données via l'USB 3.0. 5Gbps maximum.
- Lecteur de carte SD
- Recharge également votre ordinateur portable via l'embout USB-C.

## BACK

### ATTENTION : CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU PRODUIT

*CES CONSIGNES DE SÉCURITÉS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.*

Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de ce produit. L'eau et l'humidité peuvent provoquer un court-circuit sur les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.

Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur.

Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Ne pas jeter au feu.

Si des odeurs bizarres ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur.

N'utilisez pas votre appareil dans des endroits humides (salle de bains, piscine...). Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil ou à proximité.

N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu. Ne pas placer sur l'appareil ou à proximité de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

Ne laissez pas votre appareil à la portée des jeunes enfants.

### ENVIRONNEMENT :

#### L'EMBALLAGE :

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

#### LE PRODUIT :

La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'équipements Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.