



**MARQUE: BABYLISS**  
**REFERENCE: DiGiT SENSO 6500FRE**  
**CODiC: 4336534**



**NOTICE**  
↓

**BaByliss®**  
PARIS

**DIGITAL**  
SENSOR



Le sèche-cheveux **intelligent**

BaByliss Professional Expertise


**DIGITAL**  
SENSOR



4 X 75 mm



6 X 90 mm



Ø 130 mm

## FRANÇAIS

### Le Digital Sensor, le sèche-cheveux intelligent de BaByliss

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

BaByliss a créé le sèche-cheveux intelligent, le Digital Sensor. Ingénieur, il adapte automatiquement le flux d'air en fonction de l'accessoire. Très efficace, il est conçu pour maximiser les performances de séchage et de coiffage dans le plus grand respect de la fibre capillaire.

Son utilisation est simple et rapide pour un résultat de qualité professionnelle.

Il est doté des caractéristiques techniques suivantes :

#### PUISSANCE 2100W

#### DIRECT AIR FLOW (Flux d'air direct)

Flux d'air homogène, efficace et très puissant pour sécher la chevelure rapidement.






#### HAIR PROTECT (Protection du cheveu) (1)

Séchage à 70°C pour des cheveux brillants et respectés.

#### DIGITAL SENSOR (2)

Adaptation automatique du flux d'air en fonction de l'accessoire pour une mise en forme parfaite.

#### EASY CONTROL (réglage aisé) (3)

- Simplicité d'utilisation avec 2 modes : douceur  et intense 
- Air froid pour fixer la coiffure 
- Bouton ON  /OFF 

#### SILENT'AIR (4)

Filtere arrière amovible réducteur de bruit pour un plus grand confort sonore.

#### MOTEUR EC DIGITAL

Nouvelle génération de moteur d'une durée de vie exceptionnelle par rapport à un sèche-cheveux traditionnel.

## IONIC (5)

Les ions négatifs générés par le sèche-cheveux neutralisent l'électricité statique parfois présente lors du séchage. Ils renforcent également l'efficacité des soins capillaires sans rinçage pour des cheveux plus lisses, plus doux et plus brillants.

## DIFFUSEUR 130 mm (6)

Il diffuse délicatement le flux d'air pour donner du gonflant à la coiffure. Sa forme concave respecte le rebondi naturel des boucles et ses 15 picots insufflent un joli volume à la racine.

## CONCENTRATEUR «STRAIGHTENING» (lissage) 6 X 90 mm (7)

Il répartit le flux d'air sur une mèche épaisse de la largeur d'une brosse, pour un lissage professionnel longue durée effectué en un temps record.

## CONCENTRATEUR «STYLING» (brushing) 4 X 75 mm (8)

Combiné à la puissance exceptionnelle du moteur, il permet d'obtenir un flux d'air très rapide et précis pour une mise en forme de qualité professionnelle. Le brushing est impeccable et de très longue tenue.

## PRÉSÉCHAGE

---

Eponger les cheveux à l'aide d'une serviette.

## SÉCHAGE

---

Pour le séchage, utiliser l'appareil sans concentrateur ni diffuseur. Mettre l'appareil en marche à l'aide du bouton ON/OFF. Sélectionner le mode doux ou le mode intense, selon votre préférence. Effectuer des mouvements circulaires avec l'appareil pour diffuser l'air dans vos cheveux.

## MISE EN FORME



---

Pour la mise en forme, utiliser l'accessoire correspondant à la coiffure souhaitée. Le Digital Sensor est muni d'un capteur qui reconnaît l'accessoire et adapte automatiquement la puissance et la qualité du flux d'air selon l'effet recherché :

N.B: veiller à fixer correctement les concentrateurs et le diffuseur.

## - Pour avoir du volume et des boucles naturelles





- Fixer le diffuseur sur l'appareil.
- Sélectionner le mode doux .
- Positionner l'appareil muni du diffuseur tête vers le haut sous la pointe des cheveux et effectuer des mouvements circulaires et de bas en haut pour obtenir du gonflant.
- La touche air froid fixe la mise en forme obtenue pour un résultat final optimal .

## - Pour réaliser un lissage professionnel





6 x 90 mm

- Fixer le concentrateur «straightening» 6 x 90 mm sur l'appareil.
- Sélectionner le mode intense .
- Commencer par travailler les mèches du dessous en relevant les autres mèches avec une pince.
- Positionner le sèche-cheveux muni du concentrateur tête vers le bas et à l'aide d'une brosse, dérouler la mèche de la racine vers les pointes.
- La touche air froid fixe la mise en forme obtenue pour un résultat final optimal .

## - Pour réaliser un brushing professionnel



4 x 75 mm

- Fixer le concentrateur «styling» 4 x 75 mm sur l'appareil.
- Sélectionner le mode intense .
- Positionner le sèche-cheveux muni du concentrateur perpendiculairement à la brosse et dérouler la mèche sélectionnée de la racine vers les pointes. Terminer le geste en insistant particulièrement sur les pointes pour un brushing structuré à la perfection.
- La touche air froid fixe la mise en forme obtenue pour un résultat final optimal .

## ENTRETIEN

---

Afin de conserver toute l'efficacité de votre sèche-cheveux et de prolonger la durée de vie du moteur, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement la grille arrière avec une brosse souple et sèche. Pour enlever le filtre, il suffit de le tourner légèrement puis de le déboîter.